

09 БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОДУРЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИОПРИЕМНИК: выбор из памяти следующей станции.
КАРТА SD MP3/WMA: выбор следующего плейлиста.
Выбор следующей позиции в записной книжке.

РАДИОПРИЕМНИК: выбор из памяти предыдущей станции.
КАРТА SD MP3/WMA: выбор предыдущего плейлиста.
Выбор предыдущей позиции в записной книжке.

РАДИОПРИЕМНИК: переход к следующей станции по списку.
Долгое нажатие: автоматический поиск в верхнем диапазоне.
CD/КАРТА SD MP3: выбор следующей страницы.
CD/КАРТА SD MP3: долгое нажатие: быстрая прокрутка вперед.

Увеличение уровня громкости.

- Смена источника аудиосигнала.
- Исходящий вызов по записной книжке.
- Ответить/Завершить разговор.
- Нажатие более 2 секунд: доступ к записной книжке.

Понижение уровня громкости.

Отключение звука:
одновременным нажатием
на кнопки повышения
и понижения уровня
громкости.

Восстановление звука -
нажатием на любую из двух
кнопок уровня громкости.

РАДИОПРИЕМНИК: переход к предыдущей станции по списку.
Долгое нажатие: автоматический поиск в нижнем диапазоне.
CD/КАРТА SD MP3: выбор предыдущей страницы.
CD/КАРТА SD MP3: долгое нажатие: быстрая прокрутка назад.

