



# Автомобильная магнитола

СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ



Код автомобильной магнитолы позволяет ей работать исключительно на Вашем автомобиле. Для ее установки на другом автомобиле обратитесь в сервисную сеть CITROËN, чтобы перенастроить конфигурацию системы.



По соображениям безопасности, настройки систем, требующие повышенного внимания, следует осуществлять на остановленном автомобиле. Во избежание разряда аккумуляторной батареи на автомобиле с остановленным двигателем автомобильная магнитола может автоматически отключиться по истечении нескольких минут после выключения зажигания.

## СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Первое знакомство стр. 173
- 02 Главное меню стр. 174
- 03 Аудиосистема стр. 175
- 04 Медиаридер USB стр. 178
- 05 Система громкой связи стр. 181
- 06 Быстрые настройки стр. 182
- 07 Конфигурация стр. 183
- 08 Система экранных меню стр. 184
- Часто задаваемые вопросы стр. 186

# ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 01



1. Вкл./выкл. и регулировка уровня громкости.
2. Выгрузка компакт-диска.
3. Выбор режима на дисплее:  
Функции аудио (АУДИО), бортового компьютера (TRIP) и комплекта "Свободные руки" (ТЕЛ).
4. Выбор источника аудиосигнала:  
радиоприемник, CD/CD MP3-проигрыватель и CD-чейнджер, USB, телефонный разъем (Jack).
5. Выбор частотных диапазонов FM1, FM2, FMast и AM.
6. Настройки аудиосистемы: баланс передних/задних и левых/правых громкоговорителей, настройка функции тонкомпенсации и характеристик звукового поля.
7. Индикация перечня станций местного радиовещания, композиций компакт-диска или списка треков MP3.
8. Завершить текущее действие.
9. Вкл./Выкл. функции TA ("Дорожная информация").  
Продолжительное нажатие: доступ к функции PTY (выбор радиопередачи по ее типу).
10. Подтвердить.
11. Автоматический поиск радиостанций в нижнем/верхнем частотном диапазоне.  
Выбор предыдущей/следующей композиции на CD-проигрывателе, MP3-плеере или USB.
12. Поиск радиостанций в нижнем/верхнем частотном диапазоне.  
Выбор предыдущего/следующего компакт-диска.  
Выбор предыдущего/следующего списка треков MP3.  
Выбор репертуара/жанра/артиста/предыдущего/последующего списка песен оборудования с USB.
13. Показ главного меню.
14. Клавиши с 1 по 6:  
Выбор станции из памяти.  
Выбор компакт-диска в CD-чейнджере.  
Продолжительное нажатие: внесение станции в память.
15. Клавиша DARK служит для улучшения визуального восприятия индикации на дисплее в условиях ночного вождения.  
Первое нажатие включает только верхнюю панель.  
Второе нажатие делает дисплей черным.  
Третье нажатие возвращает к стандартной индикации.