

07 КОНФИГУРАЦИЯ




НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ И ЧАСОВ ДИСПЛЕЙ С

1



Нажмите на кнопку MENU ("Меню").



2



Перемещая стрелки, выберите функцию PERSONALISATION CONFIGURATION ("Персональные настройки").




PERSONALISATION CONFIGURATION



3



Нажмите, чтобы подтвердить выбор.




4



Перемещая стрелки, выберите функцию DISPLAY CONFIGURATION ("Конфигурация дисплея").

DISPLAY CONFIGURATION



5



Нажмите, чтобы подтвердить выбор.




6



Перемещая стрелки, выберите функцию ADJUST THE DATE AND TIME ("Настройка календаря и часов").


ADJUST THE DATE AND TIME



7



Нажмите, чтобы подтвердить выбор.



8



Настройте поочередно все параметры и подтвердите нажатием на OK. Затем выберите на дисплее закладку OK и подтвердите выбор.

OK

