

# 08 СИСТЕМА ЭКРАННЫХ МЕНЮ

## монохромного дисплея А



- 1 РАДИО-CD  
RADIO-CD
- 2 СЛЕЖЕНИЕ RDS  
RDS SEARCH
- 2 РЕЖИМ REG  
REG MODE
- 2 ПОВТОР CD  
CD REPEAT
- 2 СЛУЧ. ПОРЯДОК  
RANDOM PLAY
- 1 КОНФИГ. АВТОМОБ.\*  
VEHICLE CONFIG\*
- 2 ОЧ-ЛЬ З/СТЕКЛА, З/ХОД  
REV WIPE ACT
- 2 СВЕТ. ДОРОЖКА  
GUIDE LAMPS
- 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОМОЖНОСТИ  
OPTIONS
- 2 ДИАГНОСТИКА  
DIAGNOSTICS
- 3 обратиться за консультацией  
consult
- 3 выйти  
abandon
- 1 ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ  
UNITS
- 2 ТЕМПЕРАТУРА: °C (ПО ЦЕЛЬСИУ)/°F (ПО ФАРЕНГЕЙТУ)  
TEMPERATURE: °CELSIUS/°FAHRENHEIT
- 2 РАСХОД ТОПЛИВА: КМ/Л - Л/100 - MPG  
FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG

\* Параметры могут различаться в зависимости от варианта исполнения автомобиля (см. гл. "Многофункциональные дисплеи").

\* The parameters vary according to vehicle (refer to the "Multifunction displays" chapter).



- 1 ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
- 2 ВЫБОР А
- 3 Выбор А1
- 3 Выбор А2
- 2 ВЫБОР В...

- 1 НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ  
DISPLAY ADJUST
- 2 ГОД  
YEAR
- 2 МЕСЯЦ  
MONTH
- 2 ДЕНЬ  
DAY
- 2 ЧАС  
HOUR
- 2 МИНУТЫ  
MINUTES
- 2 ИНДИКАЦИЯ 12 Ч/24 Ч  
12 H/24 H MODE

- 1 ЯЗЫКИ  
LANGUAGES
- 2 ФРАНЦУЗСКИЙ  
FRANCAIS
- 2 ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ITALIANO
- 2 НИДЕРЛАНДСКИЙ  
NEDERLANDS
- 2 ПОРТУГАЛЬСКИЙ  
PORTUGUES
- 2 ПОРТУГ. (БРАЗ. ДИАЛЕКТ)  
PORTUGUES-BRASIL
- 2 НЕМЕЦКИЙ  
DEUTSCH
- 2 АНГЛИЙСКИЙ  
ENGLISH
- 2 ИСПАНСКИЙ  
ESPANOL

## монохромный дисплей С



Нажмите на кнопку ОК для доступа в меню на экране дисплея:

- РАДИО  
RADIO
- 1 включить/выключить RDS  
activate/deactivate RDS
- 1 включить/выключить режим REG  
activate/deactivate REG mode
- 1 включить/выключить радиотекст  
activate/deactivate radiotext
- CD/CD MP3  
CD/MP3 CD
- 1 включить/выключить  
activate/deactivate Intro
- 1 включить /выключить повторение треков  
activate/deactivate track repeat
- 1 CD/Чейнджер аудиосистемы: CD полностью  
Audio CD/Changer: the entire CD
- 1 CD MP3/Чейнджер MP3: все текущие треки  
MP3 CD/MP3 Changer: the entire current folder
- 1 включить/отключить произвольное воспроизведение  
activate/deactivate random play
- 1 CD/аудио-чейнджер: весь диск CD  
Audio CD/Changer: the entire CD
- 1 CD MP3: все текущие треки  
MP3 CD: the entire current folder
- 1 MP3-чейнджер: все текущие треки  
MP3 Changer: all of the folders
- USB  
USB
- 1 включить/отключить повторение треков  
activate/deactivate track repeat
- 1 папка/исполнитель/жанр/перечень произведений в процессе считывания  
current folders/artist/genre/playlist
- 1 включить /отключить нестабильное воспроизведение  
activate/deactivate random play
- 1 папка исполнитель/жанр/перечень произведений в процессе считывания  
current folders/artist/genre/playlist