

Контрольные лампы

Визуально воспринимаемые сигналы, предназначенные для информирования водителя о работе систем (индикаторы включенного или выключенного состояния) или о появлении неисправности (уведомляющие сигнализаторы).

При включении зажигания

Уведомляющие сигнализаторы загораются на несколько секунд при включении зажигания на автомобиле.

С запуском двигателя они должны погаснуть. Если сигнализатор продолжает гореть, выясните причину прежде чем тронуться в путь.

Сопутствующие уведомления

Некоторые сигнализаторы могут загораться в сопровождении звукового сигнала и сообщения на multifunctional дисплее.



Сигнализатор может гореть либо не мигая, либо в мигающем режиме.

Некоторые сигнализаторы могут работать в обоих режимах. Лишь сопоставив режим сигнализатора с поведением автомобиля, можно судить, исправны его системы или речь действительно идет о появлении неисправности.



Контрольные лампы активного состояния систем

Загорание нижеуказанных контрольных ламп свидетельствует о том, что соответствующая система включена.



Указатель левого поворота.



Указатель правого поворота.



Фары ближнего света.



Противотуманные фары.



Фары дальнего света.



Задний противотуманный фонарь.



Габаритные фонари.



Сигнализатор предпускового подогрева дизеля.
Дождитесь выключения сигнализатора перед запуском двигателя.



Стояночный тормоз включен.



Электрическая система безопасности для перевозки детей.



Температура охлаждающей жидкости.

Включение сигнализатора указывает на низкую температуру двигателя. Для защиты двигателя избегайте повышенных нагрузок.

Сигнальная лампа указывает на активное состояние системы безопасности для перевозки детей. Она включается на несколько секунд после активации функции.