

Контрольные лампы отключенного состояния

Загорание одного из указанных сигнализаторов свидетельствует о том, что Вы сами отключили соответствующую систему.

Сигнализатор отключенного состояния подушки безопасности пассажира.

Управляющая подушкой безопасности переднего пассажира система активируется автоматически при запуске двигателя.

Для ее отключения предусмотрен специальный выключатель, расположенный на панели приборов со стороны пассажира. Отключение системы подтверждается этим постоянно горящим на панели приборов сигнализатором, либо контрольными лампами ремня и подушки безопасности пассажира на панели сигнализаторов.



Когда фронтальная подушка безопасности пассажира находится в активном состоянии, этот сигнализатор включается примерно на одну минуту на панели приборов или на дисплее сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности и фронтальной подушки безопасности пассажира.

**Контрольная лампа отключенной системы динамической стабилизации (ESP/ASR).**

Система ESP/ASR активируется автоматически, как только автомобиль приходит в движение.

Ее можно отключить, нажав на предназначенный для этого выключатель, расположенный в центре панели приборов. Отключение системы подтверждается этой постоянно горящей контрольной лампой и светодиодом выключателя.

По достижении скорости 50 км/ч система автоматически становится активной.



Не устанавливайте детское кресло спиной к направлению движения, когда фронтальная подушка безопасности пассажира находится в активном состоянии.