

## ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА



### Наружные зеркала заднего вида

Положение зеркала заднего вида регулируется с помощью электропривода.

Лампа, установленная в нижней части корпуса зеркала заднего вида, обеспечивает подсветку со стороны водителя или переднего пассажира при высадке из автомобиля.

Такое наружное освещение включается при разблокировании замков автомобиля и открытии двери. Освещение отключается по истечении установленного времени.

### Настройка



- ☞ Выберите переключателем **A** левое или правое зеркало заднего вида.
- ☞ Перемещая рукоятку **B** в четырех направлениях, отрегулируйте положение выбранного зеркала.
- ☞ Верните переключатель **A** в исходное центральное положение.

**!** Объекты, наблюдаемые в зеркалах заднего вида водителя и пассажира кажутся более отдаленными, чем они есть на самом деле. Необходимо это учитывать для правильной оценки расстояния до движущихся сзади автомобилей.

### Складывание

- ☞ **извне:** закройте автомобиль при помощи пульта дистанционного управления или ключа.
- ☞ **из салона:** включите зажигание и потяните за ручку **A** назад.

**i** Если зеркала были сложены при помощи ручки **A**, они не станут в рабочее положение при отпирании автомобиля. Для этого нужно вновь потянуть за ручку **A**.

### Рабочее положение

- ☞ **извне:** отпирите автомобиль при помощи пульта дистанционного управления или ключа.
- ☞ **из салона:** включите зажигание и потяните за ручку **A** назад.

**i** Функцию складывания и разворачивания зеркал в рабочее положение при помощи пульта дистанционного управления можно отключить, обратившись в сервисную сеть CITROËN.