



Автомобильная магнитола

СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ



Код вашей автомобильной магнитолы позволяет ей работать исключительно на Вашем автомобиле. Для ее установки на другом автомобиле обратитесь в сервисную сеть CITROËN, чтобы перенастроить конфигурацию системы.



По соображениям безопасности, настройки систем, требующие повышенного внимания, следует осуществлять на остановленном автомобиле. Во избежание разряда аккумуляторной батареи на автомобиле с остановленным двигателем автомобильная магнитола может автоматически отключиться по истечении нескольких минут после выключения зажигания.

СОДЕРЖАНИЕ

- **01 Первое знакомство** стр. 180
- **02 Главное меню** стр. 181
- **03 Аудиосистема** стр. 182
- **04 Медиаридер USB** стр. 185
- **05 Функции Bluetooth** стр. 188
- **06 Подрулевые клавиши управления** стр. 190
- **07 Конфигурация** стр. 191
- **08 Система экранных меню** стр. 192
- **Часто задаваемые вопросы** стр. 194

01 ПЕРВЫЕ ШАГИ



1. Вкл./выкл. и регулировка уровня громкости.
2. Выгрузка компакт-диска.
3. Выбор режима на дисплее:
Функции аудио (AUDIO), бортового компьютера (TRIP) и телефона (TEL).
4. Выбор источника аудиосигнала:
радиоприемник, аудио-CD/CD MP3-плеер, USB, дополнительный разъем (Jack), Streaming.
5. Выбор частотных диапазонов FM1, FM2, FMast и AM.
6. Настройки аудиосистемы: баланс передних/задних и левых/правых громкоговорителей, настройка функции тонкомпенсации и характеристик звукового поля.
7. Индикация перечня станций местного радиовещания, композиций компакт-диска или списка треков MP3.
8. Завершить текущее действие.
9. Вкл./Выкл. функции TA ("Дорожная информация").
Продолжительное нажатие: доступ к функции PTY (выбор радиопередачи по ее типу).
10. Подтвердить.
11. Автоматический поиск радиостанций в нижнем/верхнем частотном диапазоне.
Выбор предыдущей/следующей композиции на CD-проигрывателе, MP3-плеере или USB.
12. Поиск радиостанций в нижнем/верхнем частотном диапазоне.
Выбор предыдущего/следующего списка треков MP3.
Выбор репертуара/жанра/артиста/предыдущего/последующего списка песен оборудования с USB.
13. Показ главного меню.
14. Клавиши с 1 по 6:
Выбор станции из памяти.
Продолжительное нажатие: внесение станции в память.
15. Клавиша DARK служит для улучшения визуального восприятия индикации на дисплее в условиях ночного вождения.
Первое нажатие включает только верхнюю панель.
Второе нажатие делает дисплей черным.
Третье нажатие возвращает к стандартной индикации.