

08 МЕНЮ ДИСПЛЕЯ

монохромный дисплей А



1 ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ

- 2 ВЫБОР А
- 3 Выбор А1
- 3 Выбор А2
- 2 ВЫБОР В...

1 DISPLAY ADJUST НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

- 2 YEAR
ГОД
- 2 MONTH
МЕСЯЦ
- 2 DAY
ДЕНЬ
- 2 HOUR
ЧАС
- 2 MINUTES
МИНУТЫ
- 2 12 H/24 H MODE
ИНДИКАЦИЯ 12 Ч/24 Ч

1 LANGUAGE ЯЗЫКИ

- 2 FRANCAIS
ФРАНЦУЗСКИЙ
- 2 ITALIANO
ИТАЛЬЯНСКИЙ
- 2 NEDERLANDS
НИДЕРЛАНДСКИЙ
- 2 PORTUGUES
ПОРТУГАЛЬСКИЙ
- 2 PORTUGUES-BRASIL
ПОРТУГ. (БРАЗ. ДИАЛЕКТ)
- 2 DEUTSCH
НЕМЕЦКИЙ
- 2 ENGLISH
АНГЛИЙСКИЙ
- 2 ESPANOL
ИСПАНСКИЙ

1 RADIO-CD РАДИО-CD

- 2 RDS SEARCH
СЛЕЖЕНИЕ RDS
- 2 REG MODE
РЕЖИМ REG
- 2 CD REPEAT
ПОВТОР CD
- 2 RANDOM PLAY
СЛУЧ. ПОРЯДОК
- 1 VEHICLE CONFIG*
КОНФИГ. АВТОМОБ.*

- 2 REV WIPE ACT
ОЧ-ЛЬ З/СТЕКЛА, З/ХОД
- 2 GUIDE LAMPS
СВЕТ. ДОРОЖКА

1 OPTIONS ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОМОЖНОСТИ

- 2 DIAGNOSTICS
ДИАГНОСТИКА
- 3 consult
обратиться за консультацией
- 3 abandon
выйти

1 UNITS ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

- 2 TEMPERATURE: °CELSIUS/°FAHRENHEIT
ТЕМПЕРАТУРА: °C (ПО ЦЕЛЬСИУС)/°F (ПО ФАРЕНГЕЙТУ)
- 2 FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG
РАСХОД ТОПЛИВА: КМ/Л - Л/100 - MPG

* The parameters vary according to vehicle.

* Параметры могут различаться в зависимости от варианта исполнения автомобиля.

монохромный дисплей С



Нажмите на кнопку ОК для доступа в меню на экране дисплея:

RADIO РАДИО

- 1 activate/deactivate RDS
включить/выключить RDS
- 1 activate/deactivate REG mode
включить/выключить режим REG
- 1 activate/deactivate radiotext
включить/выключить радиотекст

CD/MP3 CD CD/CD MP3

- 1 activate/deactivate Intro
включить/выключить "Intro"
- 1 activate/deactivate track repeat
включить/выключить повторение треков (всего списка, если это CD MP3)
- 1 (the entire current folder for MP3 CD)
включить/отключить произвольное воспроизведение (всего списка, если это CD MP3)
- 1 activate/deactivate random play
(the entire current folder for MP3 CD)

USB

- 1 activate/deactivate track repeat
(of the current folder/artist/genre/playlist)
включить/отключить повторение треков (списка/исполнителя/жанра/текущего плей-листа)
- 1 activate/deactivate random play
(of the current folder/artist/genre/playlist)
включить/отключить произвольное воспроизведение (списка/исполнителя/жанра/текущего плей-листа)