

#### ОБУСТРОЙСТВО БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- 1. Карман на правой боковой обшивке багажника
- 2. Открытые боковые ящики для различных предметов
- 3. Переносная лампа
- I. Съемный пол багажного отделения
- . Крюки для сумок
- 6. Крепежные кольца
- 7. Ящик под ковриком багажного отделения
- в. Полка багажного отделения

### ОБУСТРОЙСТВО

#### Съемный пол багажного отсека



Съемный пол багажного отделения имеет два положения, которые позволяют:

- максимально использовать объем багажного отсека,
- разбивать багажный отсек на отделения (место для укладки задней полки...),
- обеспечивать плоский пол от порога багажного отсека до передних сидений при сложенном заднем сиденьи.



# Перевод съемного пола багажного отсека в нижнее положение

- Нажмите для освобождения ручки, расположенной у входного проема багажного отсека.
- Поднимите ручку и разблокируйте съемный пол багажного отсека.
- С помощью ручки переместите съемный пол багажного отсека назад, затем вниз по боковым направляющим.
- Опустите ручку и заблокируйте съемный пол.



## Перевод съемного пола багажного отсека в верхнее положение

- Нажмите для освобождения ручки.
- Приподнимите ручку и разблокируйте съемный пол багажного отсека.
- С помощью ручки переместите съемный пол багажного отсека назад, затем вверх до его верхнего положения.
- Опустите ручку и заблокируйте съемный пол.

В верхнем положении съемного пола обеспечивается возможность размещения задней полки и хрупких предметов.

Съемный пол багажного отсека снабжается четырьмя крепежными кольцами для крепления багажа с помощью сетки, поставляемой дополнительно в качестве аксессуара.



Перед перемещением съемного пола багажного отсека убедитесь в отсутствии каких-либо предметов в багажном отсеке.

### Крючки



Крючки служат для перевозки пакетов с продуктами.

### Шторка багажного отсека



Шторка состоит из трех секций.

Передняя часть - гибкая, средняя и задняя части - жесткие.

Задняя часть крепится к крышке багажного отделения двумя шнурами.

Чтобы свернуть ее со стороны багажника:

- возьмитесь за лямку A,
- сложите ее "гармошкой", подвинув до задних сидений.
- Снимите шторку.

После этого ее можно уложить под съемный пол багажного отделения, если он находится в верхнем положении.