



02 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Нажимая поочередно на кнопку MODE, откройте следующие меню:

**РАДИОПРИЕМНИК/
МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ**



ТЕЛЕФОН
(При активном вызове)



КАРТА ВО ВСЕЬ ЭКРАН



НАВИГАЦИЯ
(При активной навигации)



НАСТРОЙКА:
календарь и часы, индикация, параметры систем



ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
информация о дорожном движении ТМС и сообщения



Для ухода за дисплеем следует пользоваться не оставляющей царапин мягкой салфеткой (как для очков) и не применять моющих составов.



Подробное содержание всех меню находится в разделе "Экранные меню" настоящего руководства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 02

МЕНЮ БЫСТРЫХ НАСТРОЕК



При нажатии на ручку настройки ОК открываются меню быстрых настроек, соответствующие системе, отраженной на экране.

NAV (НАВИГАТОР):

NAV:

- 1 ВЫКЛЮЧИТЬ НАВИГАТОР
ABORT GUIDANCE
- 1 ПОВТОРИТЬ СООБЩЕНИЕ
REPEAT ADVICE
- 1 ОБЪЕЗДНОЙ ПУТЬ
BLOCK ROAD
- 1 ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ
ROUTE INFO
- 2 СМ. КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ
SHOW DEST.
- 2 ИНФОРМАЦИЯ О ПУТИ
TRIP INFO
- 3 критерии наведения
route type
- 3 критерии исключений
avoidance criteria
- 3 кол-во спутников
satellites
- 2 ПЕРЕМЕСТИТЬ КАРТУ
ZOOM/SCROLL
- 1 ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ
VOICE ADVICE
- 1 ВАРИАНТЫ НАВЕДЕНИЯ
ROUTE OPTIONS

ТЕЛЕФОН:

PHONE:

- 1 ЗАВЕРШИТЬ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ
END CALL
- 1 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
HOLD CALL
- 1 ОТПРАВИТЬ ВЫЗОВ
DIAL
- 1 ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР
DTMF TONES
- 1 РЕЖИМ "ТРУБКА"
PRIVATE MODE
- 1 МИКРОФОН ВЫКЛ.
MICRO OFF

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ:

MUSIC MEDIA PLAYERS:

- 1 ИНФ. О ДОР. ДВИЖ. (ТА)
TA
- 1 ВАРИАНТЫ ПРОИГРЫВАНИЯ
PLAY OPTIONS
- 2 НОРМ. РЕЖИМ
NORMAL
- 2 СЛУЧ. ПОРЯДОК
RANDOM TRACK
- 2 ПОВТОР СПИСКА
REPEAT FOLDER
- 2 ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕКЕ
TRACK INTRO
- 1 ВЫБОР ИСТОЧНИКА
SELECT MUSIC

РАДИОПРИЕМНИК:

RADIO:

- 1 РЕЖИМ FM
IN FM MODE
- 2 ИНФ. О ДОР. ДВИЖ. (ТА)
TA
- 2 РЕЖИМ RDS
RDS
- 2 РАДИОТЕКСТ
RADIOTEXT
- 2 РЕЖИМ "РЕГИОН"
REGIONAL PROG. (REG)
- 2 ДИАПАЗОН AM
AM
- 1 В РЕЖИМЕ AM
IN AM MODE
- 2 ИНФ. О ДОР. ДВИЖ. (ТА)
TA
- 2 ОБНОВИТЬ СПИСОК AM
REFRESH AM LIST
- 2 ДИАПАЗОН FM
FM

КАРТА:

MAP:

- 1 ВЫКЛ./ВКЛЮЧ. НАВИГАТОР
ABORT/RESUME GUIDANCE
- 1 КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ
SET DESTINATION
- 1 ПУНКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
POIS NEARBY
- 1 ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОСТИ
POSITION INFO
- 1 НАСТРОЙКА КАРТЫ
MAP SETTINGS
- 1 ПЕРЕМЕСТИТЬ КАРТУ
ZOOM/SCROLL