

03 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ


ВЫБОР КОНЕЧНОГО ПУНКТА

Вставьте навигационную SD-карту в кардридер на лицевой панели и оставьте ее там, чтобы воспользоваться помощью навигатора.
Не следует вносить какие-либо изменения в данные SD-карты.
Все обновления картографической базы данных распространяются через сервисную сеть CITROËN.

1



Нажмите на кнопку NAV.




При этом покажется список 20 последних конечных пунктов, расположенных под меню NAVIGATION MENU.

2



Еще раз нажмите на кнопку NAV или выберите функцию NAVIGATION MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

NAVIGATION MENU




3



Выберите функцию DESTINATION INPUT и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

DESTINATION INPUT




4



Выберите функцию NEW DESTINATION INPUT и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.


NEW DESTINATION INPUT



5



Выберите страну и, вращая ручку настройки, выберите функцию "город". Нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.



6



Наберите город по буквам, подтверждая каждую из них нажатием на ручку настройки.



При использовании кнопки LIST виртуальной клавиатуры открывается список городов данной страны в виде перехватывающей подсказки, срабатывающей при наборе первых букв.



В ходе работы системы наведения можно, нажав на торцевую кнопку переключателя световых приборов, получить напоминание о последней голосовой команде, данной навигатору.

7



Вращая ручку настройки, выберите ОК. Нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.




9



Затем выберите START ROUTE GUIDANCE и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

START ROUTE GUIDANCE



Чтобы ускорить ввод, можно сразу ввести почтовый код, выбрав для этого функцию POST CODE. Для набора команд пользуйтесь виртуальной буквенно-цифровой клавиатурой.

8




Для ввода функций УЛИЦА и № используйте вновь этапы с 5-го по 7-й.



10



Выберите критерий наведения: БЫСТРЕЙШИЙ ("Fast route"), КРАТЧАЙШИЙ ("Short route") или ОПТИМУМ ПО ВРЕМЕНИ/РАССТОЯНИЮ ("Optimised route") и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.



Конечный пункт можно также выбирать ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ("From address book") или ИЗ ЗАПИСИ ПОСЛЕДНИХ КОНЕЧНЫХ ПУНКТОВ ("From last destinations").

FROM ADDRESS BOOK

FROM LAST DESTINATIONS



Выберите функцию SAVE TO ADDRESS BOOK чтобы внести адрес в память системы. Нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить выбор. В систему можно внести до 4 000 адресов.



При помощи ручки настройки можно увеличивать и уменьшать масштаб карты. Карту можно перемещать и переориентировать при помощи меню быстрых настроек функции FULL SCREEN MAP. Нажмите на ручку настройки, выберите MAP SETTINGS или ZOOM/SCROLL и подтвердите выбор.

03 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ

ВАРИАНТЫ НАВЕДЕНИЯ


Маршрут, выбранный системой зависит непосредственно от заданных вариантов критериев наведения.

Их изменение может полностью повлиять на прокладку маршрута.

1



Нажмите на кнопку NAV.




2



Еще раз нажмите на кнопку NAV или выберите функцию NAVIGATION MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

NAVIGATION MENU




3



Выберите функцию ROUTE OPTIONS и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

ROUTE OPTIONS




4



Выберите функцию ROUTE TYPE и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить. При помощи этой функции можно вносить изменения в критерии прокладки маршрута.

ROUTE TYPE




5



Выберите функцию ROUTE DYNAMICS ("Учесть дорожную обстановку"). При помощи этой функции можно выбрать варианты TRAFFIC INDEPENDENT ("Без объездов") или SEMI-DYNAMIC ("Запрос на объезд").

ROUTE DYNAMICS




6



Выберите функцию AVOIDANCE CRITERIA ("Критерии объезда"). При помощи этой функции можно воспользоваться вариантами AVOID (исключающими автомагистрали, платные участки пути, паромы).

AVOIDANCE CRITERIA




7



Вращая ручку настройки, выберите функцию RECALCULATE ("Пересмотреть маршрут"), чтобы система приняла во внимание выбранные варианты критериев прокладки маршрута. Нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

RECALCULATE




ДОБАВЛЕНИЕ ЭТАПОВ

К выбранному маршруту можно добавлять дополнительные этапы.

1



Нажмите на кнопку NAV.




2



Еще раз нажмите на кнопку NAV или выберите функцию NAVIGATION MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

NAVIGATION MENU




3



Выберите функцию STOPOVERS и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

STOPOVERS




4



Выберите функцию ADD A STOPOVER (не более 5 этапов) и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

ADD A STOPOVER




5



К примеру, задайте новый адрес.

ENTER A NEW ADDRESS



6



Задав адрес, выберите OK и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

OK




7



Выберите RECALCULATE и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

RECALCULATE




Этап следует пройти или удалить, чтобы система навигации могла продолжить наведение на следующий пункт назначения. В противном случае система будет постоянно возвращать Вас к предшествующему этапу.

03 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ

ПОИСК ПУНКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сигналы о пунктах обслуживания (POI) относятся к тем местам оказания услуг, которые расположены в непосредственной близости от автомобиля (отели, торговые точки, аэропорты и т.п.).

1



Нажмите на кнопку NAV.




2



Еще раз нажмите на кнопку NAV или выберите функцию NAVIGATION MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

NAVIGATION MENU




3



Выберите функцию SEARCH POINTS OF INTEREST ("Поиск пунктов обслуживания") и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

SEARCH POINTS OF INTEREST




4



Выберите функцию POI NEARBY ("Поблизости"), чтобы начать окрестный поиск пунктов обслуживания.

POI NEARBY



5



Выберите функцию POI NEAR DESTINATION ("Возле пункта прибытия"), чтобы начать поиск пунктов обслуживания в районе пункта прибытия на маршруте.

POI NEAR DESTINATION




6



Выберите функцию POI IN CITY ("В городе"), чтобы начать поиск пунктов обслуживания в выбранном Вами городе. Пользуясь виртуальной клавиатурой, выберите страну и название города.

POI IN CITY



При нажатии на кнопку LIST виртуальной клавиатуры откроется список городов в выбранной Вами стране.

7



Выберите функцию POI IN COUNTRY ("В стране"), чтобы начать поиск пунктов обслуживания в нужной Вам стране.

POI IN COUNTRY




8



Выберите функцию POI NEAR ROUTE ("На маршруте"), чтобы начать поиск пунктов обслуживания вблизи своего маршрута.

POI NEAR ROUTE



03 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ

Список пунктов обслуживания

* зависит от страны

-   Автозаправка
-  Заправка сжиженным газом GPL
-   Ремонтная автомастерская
-  CITROËN
-  Автомобильная сеть
-  Крытая стоянка
-   Стоянка
-  Зона отдыха
-   Отель
-   Ресторан
-  Площадка для отдыха
-  Площадка дл пикника
-  Кафе

-   Аэропорт
-  Ж.д. вокзал
-  Автовокзал
-  Морской вокзал
-   Промзона
-  Супермаркет
-  Банк
-  Банкомат
-   Плав. бассейн
-  Теннисный корт
-  Площадка для гольфа
-  Лагерь для зимних видов спорта
-  Театр

-  Кинотеатр
-  Кемпинг
-  Парк аттракционов
-   Больница
-  Аптека
-  Комиссариат полиции
-  Школа
-  Почта
-   Музей
-   Информация для туристов
-  Автомат. радар*
-  Радар на светофоре*
-  Рисксовая зона*

03 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ


НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ

Обратитесь в сервисную сеть CITROËN за информацией о местонахождении "рисковых зон". Для обновления информации о местонахождении "ЗОН РИСКА" следует установить считыватель, совместимый с SDHC (С высокой емкостью).

1



Нажмите на кнопку NAV.



2



Еще раз нажмите на кнопку NAV или выберите функцию NAVIGATION MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

NAVIGATION MENU



3



Выберите функцию SETTINGS и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

SETTINGS



4



Выберите функцию NAVI VOLUME и вращением ручки отрегулируйте уровень громкости речевых информаторов (сообщающих о дорожном движении, о сбоях в работе систем и т.д.).

NAVI VOLUME



5



Выберите функцию POI CATEGORIES ON MAP чтобы интересующие Вас места показывались на карте по умолчанию.

POI CATEGORIES ON MAP



6



Выберите HAZARDOUS LOCATION POIs ("Настроить рисковые зоны") чтобы перейти к функциям DISPLAY ON MAP ("Показ на карте"), VISUAL ALERT ("Визуальный сигнал при приближении") и SOUND ALERT ("Звуковой сигнал при приближении").

HAZARDOUS LOCATION POIS

