

07 СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА BLUETOOTH



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К СИСТЕМЕ


Функциональные возможности телефона зависят от сети, SIM-карты и совместимости систем Bluetooth используемых аппаратов. Прочтите в руководстве к своему телефону и поинтересуйтесь у своего оператора, к каким услугам Вы можете иметь доступ. Список мобильных телефонов с наилучшими функциональными возможностями можно получить в сети фирмы.

! По соображениям безопасности требующие особого внимания настройки, связанные с синхронизацией мобильного телефона Bluetooth® с системой громкой связи следует осуществлять на остановленном автомобиле при включенном зажигании.

1 Активируйте функцию Bluetooth своего телефона.
При этом телефон, подключенный последним, переключится автоматически.




2  Нажмите на кнопку PHONE.



3  Выберите функцию TELEPHONE MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.


TELEPHONE MENU




☀ Список ранее подключенных телефонов (не более четырех) появится на многофункциональном дисплее. Выделите выбранный Вами телефон для синхронизации.

4  При первой синхронизации выберите команду SEARCH PHONE ("Поиск телефона") и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить. Затем выберите название телефона.

SEARCH PHONE




5  Наберите идентификационный код на телефоне. Код отражается на экране.




i Как только телефон подключится, система сможет синхронизировать работу записной книжки и журнала вызовов. Эта процедура может занять несколько минут.

1  Чтобы сменить подключенный телефон, нажмите на кнопку PHONE, а затем выберите меню TELEPHONE MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.



2  Выберите команду CONNECT PHONE ("Подключить телефон"). Выберите телефон и нажмите, чтобы подтвердить.

CONNECT PHONE



ПРИЕМ ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА

1


При входящем вызове раздается звонок, а на многофункциональном дисплее появляется сообщение.

2



Нажмите на YES, чтобы ответить или на NO, чтобы не отвечать и подтвердите выбор нажатием на ручку настройки.

YES NO



3



Чтобы завершить, нажмите на кнопку PHONE или нажмите на ручку настройки и выберите END CALL, после чего подтвердите нажатием на ручку.

END CALL




Однократным нажатием на расположенную на руле кнопку TEL можно принять входящий или завершить текущий вызов. При продолжительном нажатии происходит отклонение входящего вызова.

КАК ПОЗВОНИТЬ

1



Нажмите на кнопку PHONE.




При этом появится список 20 последних исходящих и входящих звонков в TELEPHONE MENU (меню телефона). Вы можете выбрать из него нужный номер и нажать на кнопку, чтобы вызвать абонента.

2



Выберите функцию TELEPHONE MENU (меню телефона) и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

TELEPHONE MENU




3



Выберите DIAL NUMBER (набор номера), затем наберите номер вызываемого абонента на виртуальной клавиатуре.

DIAL NUMBER



Номер абонента можно также взять из записной книжки. Для этого нужно выбрать DIAL FROM ADDRESS BOOK (набрать номер из телефонной книжки). Система может хранить в памяти до 4 000 телефонных номеров.