

## ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ВЕРСИЙ



Панель, содержащая контрольный прибор, многофункциональный дисплей, индикаторы и сигнализаторы, отражающие работу бортовых систем.

### Цифровой прибор с прозрачной крышкой

#### 1. Тахометр.

Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя (x 1000 об/мин).

#### 2. Зона тахометра с индикацией о необходимости перехода на повышенную передачу.

#### 3. Ограничитель скорости или

Регулятор скорости.  
(км/ч или миль/ч)

#### 4. Сигнализатор электрической системы безопасности детей.

В течение нескольких секунд указывает на активное состояние электрической системы безопасности детей (отключение задних стеклоподъемников и ручек задних дверей).

#### 5. Указатель уровня топлива.

Показывает количество топлива, оставшегося в баке.

#### 6. Спидометр.

Показывает скорость движения автомобиля в каждый данный момент (км/ч или миль/ч).

#### 7. Счетчик пробега за поездку.

(км или миль) Следующие три прибора поочередно показывают информацию после включения зажигания.

#### 8. Индикатор ТО.

(км или мили) затем,

#### Счетчик пройденного расстояния.

(км или мили)

#### 9. Индикатор уровня моторного масла.

## Многофункциональный дисплей



На этот дисплей выводятся предупредительные и информационные сообщения.

### Зона сигнализаторов

В этой зоне сгруппированы сигнализаторы, отображающие работу автомобиля.

### Кнопка обнуления индикации.

Позволяет обнулить индикацию выбранной функции (счетчик пройденного расстояния или индикатор ТО).

### Кнопка подсветки панели приборов.

Обеспечивает выбор уровня подсветки места водителя.



За дополнительной информацией обращайтесь к соответствующим разделам, в которых дано описание настроек, функций и изображений на дисплее.