

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Это резервуар для пополнения запаса топлива в соответствии с показаниями указателя уровня.

Емкость бака: около 50 литров.

Минимальный остаток топлива



Когда количество топлива в баке снижается до минимально допустимого уровня, на панели приборов загорается этот сигнализатор.

Вы можете проехать еще около 50 километров.

В случае полной выработки топлива в баке действуйте согласно рекомендациям, изложенным в главе "Практическая информация".



Ключ не будет выниматься из крышки бака до тех пор, пока она не будет надета на горловину.

Заправка бака топливом

На внутренней поверхности люка наклеена табличка, напоминающая о разрешенных сортах топлива для Вашего автомобиля.

Для заправки с соблюдением мер безопасности:

- ☞ **обязательно выключите двигатель,**
- ☞ откройте люк топливозаправочной горловины,
- ☞ вставьте ключ в замок крышки и поверните его влево,



- ☞ снимите крышку с горловины и повесьте ее на крючок с внутренней стороны люка,
- ☞ заправьте полный бак, **но не продолжайте попытки долить топливо после третьего отключения заправочного пистолета**; это может привести к сбоям в работе некоторых систем.



По окончании заправки:

- ☞ заверните крышку на горловине,
- ☞ поверните ключ вправо и выньте его из крышки,
- ☞ закройте люк.