



КРЕПЛЕНИЯ "ISOFIX"

Ваш автомобиль сертифицирован в соответствии с **новыми нормами** ISOFIX.

Представленные ниже кресла оборудованы креплениями ISOFIX, соответствующими требованиям законодательства.

На каждом сиденье имеются три крепежных скобы:

- две скобы **A**, расположенные между спинкой и подушкой сиденья, обозначаются этикетками,
- скоба **B (TOP TETHER)** крепится к крыше, она предназначена для крепления верхнего ремня.



Система креплений ISOFIX обеспечивает прочную, надежную и быструю установку кресла для перевозки ребенка в автомобиле.

Детские кресла ISOFIX оборудованы двумя замками, которые легко закрепляются на двух скобах.

Некоторые кресла оборудуются также **верхним ремнем**, который крепится к скобе **В**.

Для пристегивания этого ремня поднимите подголовник сиденья автомобиля, пропустите крюк между стержнями. Затем прикрепите крюк к скобе **В** и натяните верхний ремень.

Небрежная установка детского кресла в автомобиле снижает надежность защиты ребенка в случае столкновения в ДТП.

Для ознакомления с детскими креслами ISOFIX, которые могут быть установлены в вашем автомобиле, обратитесь к сводной таблице по установке детских кресел ISOFIX.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX, РЕКОМЕНДОВАННОЕ СИТРОЁН И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Модель **RÖMER Duo Plus ISOFIX** (типоразмер **B1**)

Группа 1: от 9 до 18 кг



Для перевозки ребенка "лицом вперед". Оборудовано верхней лямкой, прикрепляемой к верхней проушине **В**, называемой TOP TETHER.

Устанавливается для перевозки в трех положениях: сидячем, полулежащем и лежащем.



Это кресло можно устанавливать и на сиденьях, не оборудованных креплениями ISOFIX. В этом случае его обязательно нужно закреплять на штатном сиденье автомобиля трехточечным ремнем безопасности.

Следуйте инструкциям по установке детских кресел, которые к ним прилагаются изготовителем.