

# 07 КОНФИГУРАЦИЯ




## НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ И ЧАСОВ ДИСПЛЕЙ С

1




Нажмите на кнопку MENU ("Меню").



2




Перемещая стрелки, выберите функцию PERSONALISATION CONFIGURATION ("Персональные настройки").



3




Нажмите, чтобы подтвердить выбор.



4




Перемещая стрелки, выберите функцию DISPLAY CONFIGURATION ("Конфигурация дисплея").



5




Нажмите, чтобы подтвердить выбор.



6



Перемещая стрелки, выберите функцию ADJUST THE DATE AND TIME ("Настройка календаря и часов").



7



Нажмите, чтобы подтвердить выбор.



8



Настройте поочередно все параметры и подтвердите нажатием на OK. Затем выберите на дисплее закладку OK и подтвердите выбор.

