


ПЛАФОНЫ

Световые приборы, обеспечивающие различные режимы освещения салона.



1. Передний плафон общего освещения
2. Плафоны индивидуального освещения
3. Задний плафон общего освещения

Передний и задний плафоны общего освещения

В данном положении происходит постепенное увеличение яркости плафона:

- при разблокировании автомобиля,
- при извлечении ключа из замка зажигания,
- при открывании двери,
- при нажатии на пульте дистанционного управления на кнопку определения местонахождения автомобиля.

Плафон постепенно гаснет:

- при блокировании автомобиля,
- при включении зажигания,
- 30 секунд спустя после закрывания последней двери.



Выключен.



Включен.



В режиме "Включен" время горения имеет различную продолжительность:

- при выключенном зажигании: около 10 минут,
- в режиме экономии электроэнергии: около 30 секунд,
- при работающем двигателе: без ограничения.

Плафоны индивидуального освещения

☞ Включите зажигание и нажмите на соответствующий выключатель.

Подсветка ниш для ног

Подсветка включается одновременно с плафонами освещения.