ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО УСТРАНЕНИЯ ПРОКОЛА ШИНЫ

В него входят компрессор и флакон с герметиком для заделки проколов, при помощи которого можно отремонтировать шину на короткое время, чтобы доехать до ближайшей мастерской.

Использование комплекта

Соблюдайте нижеприведенную последовательность при использовании комплекта.

- Выключите зажигание.
- Поверните ручку А в положение "Ремонт (SEALANT)".
- Убедитесь, что выключатель В находится в положении "0".



Доступ к комплекту



 Соедините белый шланг С с вентилем проколотого колеса.



Комплект принадлежностей для устранения проколов Вы можете приобрести в торговосервисной сети CITROEN.



С его помощью можно заделать большинство проколов, способных ввести колесо из строя, расположенных либо на протекторе, либо на борту шины. При заделке прокола постарайтесь не извлекать застрявшее в шине инородное тело.

- Вставьте электрошнур компрессора в бортовую розетку 12 В.
- Наклейте приложенную к комплекту табличку, предписывающую движение с ограниченной скоростью, на рулевое колесо, чтобы не забыть, что вы едете на временном колесе.
- Запустите двигатель и оставьте его работать




ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

 Переведите кнопку выключателя В в положение "1", чтобы включить компрессор и накачайте колесо до достижения давления в нем 2,0 бар.



Если через пять-семь минут давление в шине не достигнет этого параметра, значит она не подлежит ремонту; обратитесь в сервисную сеть CITROEN, где Ваш автомобиль отремонтируют.

- Уберите комплект и примите меры, чтобы не испачкать автомобиль брызгами герметика. Комплект держите на всякий случай неподалеку.
- Поезжайте сразу же, при этом около пяти километров следует проехать на медленной скорости (20... 60 км/ч), чтобы дать составу закрыть прокол.
- Сделайте остановку, чтобы проверить состояние шины и давление в ней, используя комплект для ремонта шин.
- Поверните ручку А в положение "Накачка (AIR)".
- Подсоедините черный шланг компрессора **D** к вентилю отремонтированного колеса.





Контрольная проверка давления/ Подкачивание шин


Данный комплект можно использовать для накачивания, например, мяча или велосипедных шин.

Для этого переведите переключатель в положение "Gonflage AIR" ("Накачать ВОЗДУХ"), подключите черный шанг через соответствующий адаптер к накачиваемому предмету и выполните нижеуказанные действия.

Вы также можете использовать данный комплект для контроля давления в шинах или подкачки шин. Для этого следует выполнить следующие 6 действий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Подключите электрошнур компрессора к бортовой розетке 12 В.
- Еще раз запустите двигатель и оставьте его работать.



Потеря давления указывает на то, что прокол не устранен. Обратитесь в сервисную сеть CITROËN для устранения неиспоавности.

- Отсоедините комплект и уберите его на место.
- Ведите автомобиль на умеренной скорости (не более 80 км/ч), при этом пробег следует ограничить расстоянием не более 200 км.





При первой же возможности обратитесь в сервисную сеть CITROEN.
После проведения диагностики шин техническим специалистом, Вам

предложат либо отремонтировать, либо заменить поврежденную шину.

Будьте осторожны в обращении с герметиком - в нем содержатся этиленгликоль, канифоль, этандиол, раздражающие слизистую дыхательных путей и глаз. Его следует хранить в местах, недосягаемых для детей.

Срок хранения герметика указан на флаконе.

Флакон с герметиком предназначен для одноразового использования; даже если он был слегка начат, его следует заменить.

После использования флакона полностью отверните его и извлеките из шины.

Не выбрасывайте использованный флакон куда попало, сдайте его в сервисную сеть CITROËN или отнесите на пункт сбора отходов.

Не забудьте купить новый флакон с герметиком для ремонта шин в сервисной сети CITROËN.